

Ballmaschine „Elite“



Vor- und nach der Benutzung

Jede Benutzung muss in Nutzerhandbuch eingetragen werden!

Nach jeder Benutzung ist das Gerät zu säubern und zu laden.

Macht euch bitte mit den u.s. Warnhinweisen und Bedienung vor der Benutzung vertraut.

Warnungen

- Haltet euer Gesicht aus der Flugbahn – Bälle können jederzeit aus der Öffnung schießen.
- Nur für das Training mit konventionellen Tennisbällen verwenden.
- Die Maschine abschalten, wenn sie unbeaufsichtigt ist oder vor dem Ausführen von Wartungsarbeiten.
- Niemals Körperteile oder Gegenstände in die Maschine stecken.
- Nehmt die Maschine niemals in Betrieb, wenn Teile entfernt sind.
- Niemals Bälle bei laufender Maschine einfüllen.
- Niemals nasse Bälle in die Maschine geben

Handhabung des Griffs

Um den Griff hochzuziehen, hebt ihn einfach an, bis ein Klicken zu hören oder zu spüren ist. Zum Einklappen stellt euch sich hinter die Maschine und legt die Hände an die Außenseiten der Gelenkstücke. Drückt die Verriegelungsknöpfe nach außen an den Gelenken und schiebt das Griffoberteil nach vorne über Ihre Maschine

Transport

Die Maschine wiegt etwa 17 Kg.

Zum Anheben und Tragen der Maschine benutzt bitte die Haltegriffe an der Maschinenunterseite. Vor dem Transport stülpt Ihr den Ballkorb als Abdeckung über die Maschine und klappen den Griff darüber

Reinigung

Vor dem Reinigen der Maschine ist der Hauptschalter auf AUS zu stellen. Die Außenseite der Maschine kann mit einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden. Das Maschineninnere sollte ausgesaugt werden, um Tennisball-Filz zu entfernen. Außerdem sind kleine Fremdkörper (z.B.: Blätter, Sandpartikel, Schmutz, etc.) von den Tennisbällen zu entfernen, bevor der Ballkorb befüllt wird.

Anleitung für das Laden der Batterie

Laden der Batterie mit dem Basic Charger

- Steckt Sie den Basic Charger in die Ladebuchse
- Schließt das Ladegerät an eine stromführende Steckdose an und lasst die Maschine über 12 – 16 Stunden laden.
- Um ein Überladen auszuschließen, trennt den Charger nach 24 Stunden. Die Batterie niemals länger als 24 Stunden am Stück laden!

Bedienung:

Bedienfeld

- A. Taste **POWER** – An/Ausschalter
- B. Taste **ELEVATION** – Justieren der Flugbahn des Balls nach oben und unten
- C. Taste **HORIZONTAL** – Schaltet den Zufallsmodus der horizontalen Oszillation zu oder ab
- D. Taste **REMOTE** – Aktiviert den Sicherheitsschlüssel der Fernbedienung (optional)
- E. Taste **RESET** – Die Rückstelltaste springt bei einer Funktionsstörung heraus
- F. Buchse **Charger** – Anschluss Ladegerät
- G. **LED FEED ON** – Diese LED erleuchtet, wenn der Zuführmotor sich zu drehen beginnt
- H. Drehknopf **FEED** – Regelt Ballschussintervall zwischen 2 – 12 Sekunden. Ganz bis zum linken Anschluss drehen, um die Zuführung zu stoppen
- I. Drehknopf **SPEED** – Regelt die Geschwindigkeit zwischen 10 – 80 Meilen pro Stunde
- J. Drehknopf **SPIN** – Regelt den Drall, der auf den Ball ausgeübt wird
- K. Anzeige **BATTERIE Status**



Platzierung auf dem Tennisplatz

Um die beste Position und breitestmögliche Streuung sicherzustellen, verwendet den White Line Marker am Maschinenboden und platziert die Maschine über der Mittelmarkierung der Grundlinie.

Ihr könnt die Maschine näher an das Netz schieben, um die Streuung zu verringern oder hinter die Grundlinie stellen, um einen breiteren Streuwinkel zu erreichen. Zum Neupositionieren der Maschine schaltet die horizontale Streuung ab; wenn die Maschine die gewünschte Position hat, aktiviert diese Funktion wieder.

Inbetriebnahme der Maschine

Schaltet die Maschine mit dem Hauptschalter auf dem Bedienfeld an. Prüft, dass sowohl Ballgeschwindigkeit, als auch Ballzufuhr auf dem niedrigsten Wert eingestellt sind.

- Stellt das Ballschussintervall auf 10 Sekunden und die Geschwindigkeit auf 35 Meilen pro Stunde.
- Gebt 3- 4 Bälle in die Maschine. Bestätigt die Richthöhe und Geschwindigkeit, bzw. stellt diese Werte entsprechend ein. Wenn die Maschine richtig konfiguriert ist, schaltet sie aus und füllt den Ballkorb. Anschließend erneut starten.
- Um die Ballzufuhr zu stoppen, schaltet die Maschine aus

Handkurbel zum Justieren der Flugbahn

Der Knopf befindet sich unten an der rechten Seite der Maschine. Zieht ihn heraus und dreht ihn im Uhrzeigersinn, um die Flugbahn zu erhöhen; durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn senkt ihr die Flugbahn. Die Ballanzeige an der Gehäusefront gibt die entsprechende Einstellung an und ermöglicht die Rückkehr zu bevorzugten Einstellungen.

Und nun viel Spaß mit der Ballmaschine !!!

Bei Rückfragen/Schäden etc. wendet euch bitte an Marco Weinhonig Tel. 0160/7929999 bzw. vermerkt es in das Nutzerbuch.